



Brugervejledning

Version 2008/1

Odder Barnevognsfabrik A/S

Ballevej 7 DK - 8300 Odder
www.oddervognen.dk

Brugervejledning Odder Barnevogne

Om Odder Vognen

Tillykke med din nye Odder barnevogn.

»Odder« er et dansk kvalitetsprodukt, der designes, produceres og markedsføres fra fabrikken i Odder.

Vognene udvikles og produceres med sikkerhed og kvalitet i højsædet.

Foruden sikkerhed og kvalitet, spiller innovationen en væsentlig rolle for Odder Barnevognsfabrik A/S. Derfor er Oddervognen også mode, trend og fornyelse.

De værdier, som en Oddervogn rummer, skal I passe på. Læs derfor denne brugervejledning omhyggeligt inden vognen tages i brug, og gem den for fremtidig reference.

Barnets sikkerhed og vognens holdbarhed kan afhænge af, om I følger instruktionerne.

Odder Barnevognsfabrik arbejder konstant på at forbedre alle detaljer på vore vogne, således at vore mange tusinde brugere får det bedst mulige udbytte af at have anskaffet en barnevogn fra os.

Skulle der være detaljer, som af en eller anden årsag ikke fungerer optimalt, er I altid velkommen til at kontakte jeres forhandler eller os.

Odder Barnevognsfabrik A/S
Ballevej 7
DK-8300 Odder
Tlf.: (+45) 86 54 11 00
Fax.: (+45) 86 54 17 01
www.oddervognen.dk



Garanti & Udpakning

Garanti

Odder Barnevognsfabrik A/S yder 5 års garanti mod stelbrud og 2 års generel reklamationsret. Ved stelbrud forstås brud på stelrør.

Skader som følger af forkert brug eller manglende vedligeholdelse samt slidtage og følgeskader dækkes ikke. Vær opmærksom på, at barnevognen ikke er rustfri, og at rustskader og falmning af stoffer ikke er reklamationsgrundlag, med mindre der kan være tale om fejl i materialerne. Vær derfor særlig opmærksom på de forhold og anvisninger, der er beskrevet i denne brugervejledning. Ved reklamation skal købsnotaen medbringes til den forhandler, hvor du har købt din barnevogn.

Udpakning

For Odder Barnevognsfabrik A/S er det vigtigt, at du får den korrekte vare, og at den lever op til dine forventninger fra starten. Derfor er det vigtigt, at du kontrollerer, at vognen er intakt, og at der ikke er mangler, før du tager den i brug. Eventuelle mangler skal påpeges straks.

Eventuelle mangler, ridser i lak, huller i stof m.m. erstattes ikke efter ibrugtagning af vognen.

Reklamation

Skulle vognen mod forventning have en fejl, skal du straks rette henvendelse til den butik, der har solgt vognen. Medbring altid købsnotaen.

Bemærk at en Odder Barnevogn er håndlavet, og at der derfor kan forekomme små variationer på de enkelte barnevogne.

Brugervejledning Odder Barnevogne

Brugervejledning

Hjul

Afhængig af barnevognens type leveres Oddervognen med forskellige typer hjul.



Af- og påmontering af hjul

Der sidder en fjederpåvirket pal på hjulkapslen. Denne presses i bund, og hjulet tages let af akslen. Når hjulet skal monteres gælder samme fremgangsmåde. Et klik ved påmonteringen indikerer, at hjulet er fastgjort.

Træk i hjulet efter montering for at sikre, at hjulet er korrekt monteret.

På X-dream hjulene sidder fjedermekanisme bag gummikapslen midt på fælgen.

Lufttryk

Foruden traditionelle barnevognshjul producerer Odder barnevognsfabrik også barnevogne med luftfyldte hjul. For at opnå optimale køreegenskaber skal lufttrykket være korrekt. Kontroller derfor lufttrykket med jævne mellemrum.

Det anbefalede dæktryk kan aflæses på dækket. Den største affjedringseffekt opnås ved det angivende lufttryk. Forkert lufttryk vil kunne beskadige slanger, dæk og fælge.

Ulempen ved lufthjul er, at de kan punktere, men der findes forskellige produkter, der kan modvirke dette;

- TireSeal - en flydende væske, der sprøjtes ind i slangen og har den egenskab, at det selv lukker mindre huller inden luften siver ud. Dette skal gøres inden hjulene punkterer.
- Dækindlæg - en gummiforsegling der placeres mellem slange og dæk, og som forhindrer skarpe genstande i at trænge ind i slangen.

Det er ligeledes muligt at montere reservehjulsholder på de fleste Odder barnevogne.

Hjullejer

Oddervognens hjul er produceret med lukkede kuglelejer, som sikrer optimale køreegenskaber.

Aksler og spor skal smøres med syrefri fedt, og for at sikre at hjulene ikke sætter sig fast, skal man jævnligt afmontere dem og kontrollerer lukkemekanismen.

For at minimere slidtage er det vigtigt at hjulbøsninger og aksler på stellet holdes rengjorte.

Kør kun på de originale Odder hjul og undlad at foretage ændringer på konstruktionen, da det i værste fald kan medføre kollaps af hjulene.

Brugervejledning Odder Barnevogne

Montering af overdel på stel



Standard vogn på stel 34/66

På stellet er der monteret SafeLift® beslag i begge sider. Overdelens spændbøjler trykkes ned i SafeLift® beslagene indtil overdelen er låst fast. Kontroller i begge sider, at overdelen er forsvarligt fastgjort. Dette gøres ved at løfte forsigtigt i overdelen i begge sider - der må kun løftes i en side ad gangen. Overdelen afmonteres let ved at frigøre SafeLift® beslagene i begge sider, hvorefter overdelen kan løftes af.



X-dream vogn på stel 51

Som på standard vognen er X-Dream vognen udstyret med SafeLift® beslag i begge sider i styrenden. Der er samtidig monteringsbeslag i kalecheenden. Overdelens forreste spændbøjle føres ned i beslagene i kalecheenden, hvorefter modstykkerne trykkes ned i SafeLift® beslagene i styrenden, og overdelen er låst fast.



Justerbart styr

Oddervognene er udstyret med et SafeGoing® styr. Højden på dette styr kan justeres ved at påvirke de to knapper samtidig.

Sammenklapning af stel



Stel 34/66 - standard stel

Stellet slås op ved at trække i styret indtil SafeFold® beslagene går i hak. Når stellet skal slås sammen, trækkes i SafeFold® beslagene i begge sider på stellet, samtidig med at den sorte nylonlås frigøres fra sikkerhedsbøjlen. Herefter kan sikkerhedsbøjlen løftes så styret kan knækkes sammen og stellet slås ned.



Stel 51 - X-dream

Stellet slås op ved at trække i styret indtil SafeFold® beslagene går i hak. Når stellet skal slås sammen trækkes i SafeFold® beslagene i begge sider på stellet. Dette frigør stellet.

Efter opslåning af stellet bør det altid kontrolleres at SafeFold® beslagene er faldet i hak. Dette gøres ved at løfte i barnevognens styr.

Brugervejledning Odder Barnevogne

Bremsning af vognen



Bremsning af standard vogn

Vognen bremses ved at slå fodbøjlerne ved hjulene ned. Har vognen bremses i både for- og bagende bør begge bremses anvendes, hvis vognen efterlades uden for rækkevidde. Vognen skal altid parkeres og bremses på et lige og fast underlag, således at vognen står stabilt på alle fire hjul.



Bremsning af X-dream vogn

X-dream vognen er forsynet med navbremses i styrenden. Disse aktiveres ved at vippe den højre bremsebøjle mod jorden, således at den griber fat i bremsekransen på hjulet. Den anden bremsebøjle følger selv med.

Vognen skal altid parkeres og bremses på et lige og fast underlag, således at vognen står stabilt på alle fire hjul.

Overdel

Overdelen består af kassen, forlæderet, det aftagelige vaskbare inderfoer og kalechen.

Overdelen er overfladebehandlet med en imprægnering på ydersiden og coated på indersiden af stoffet. Det betyder, at overdelen er åndbar samt vind og regntæt. Det anbefales dog at anvende regnslag i kraftigt vedvarende nedbør.

Hvis overdelen er blevet lidt grå og kedelig af vind og vejr, anbefales det at rense stoffet med Odder tekstilrens og når stoffet er blevet helt tørt, give det en imprægnering med Odder tekstilimprægnering, da dette frisker farven en del op.

Opspænding af overdel

Overdelen opspændes ved at de to metalbøjler i bunden af kassen presses væk fra midten, indtil de falder i hak på metalbeslagene. Classic kalechen opspændes ved at løfte kalechen op, og derefter på samme tid trykke langsomt ned midt på begge kalechehængsler. Der må ikke anvendes unødvendig mange kræfter.

Der må ikke placeres genstande oven på overdelen ved transport og opbevaring af denne.

Det er vigtigt at regnslag og insektnet passer til vognen og er fastgjort, således at barnet ikke kan trække regnslag eller insektnet ind i vognen. Spørg din forhandler om råd.

Ved anvendelse af regnslag skal man være opmærksom på, at indeklimaet i vognen forringes. Vognen bliver tæt og varm. Anvend derfor kun regnslag, når det er absolut nødvendigt.

Aftageligt inderfor

Inderforet er fastgjort med velcro i begge ender af overdelen. Inderforet kan afmonteres og vaskes - følg vaskeanvisningen i foret.

Lift

Liftkassen opspændes på samme måde som overdelskassen.

Brugervejledning Odder Barnevogne

Vedligeholdelse

En Oddervogn skal vedligeholdes for at forlænge levetiden. Vi har til dette formål samlet en række plejemidler i en lille praktisk taske, der kan hænges fast på barnevognsstellet eller styret.

Vedligeholdelsesmidler



Til vedligeholdelse er det vigtigt, at du anvender de rigtige plejemidler. Odder ServiceKit består af en lille Odder taske med stropper/tryklåse, der indeholder det du har brug for: tekstilrens, imprægneringsspray, samt syrefrit olie. Sættet kan købes hos din forhandler, hvor produkterne også kan købes særskilt.

Hjul

I alle hjul sidder lukkede kuglelejer, som er vedligeholdelsesfri. For at minimere slidtage er det dog vigtigt, at hjulene jævnlige afmonteres, og at kuglelejer og aksler på stellet rengøres. Hjul er sliddele, der kan købes hos din forhandler.

Metalfælge og eger på alle hjul skal med jævne mellemrum afvaskes i varmt vand og aftørres med en tør klud. Derefter påføres et tyndt lag syrefrit olie. Hvis barnevognen anvendes i vintervejr, bør rengøringen finde sted mindst hver 14. dag. Manglende rengøring vil medføre korrosion.

Ved kørsel om vinteren kan man med fordel beskytte alle blanke overflader med egnede produkter.

Bemærk at gummi fra barnevognshjul kan smitte af på gulvet, så det anbefales at man monterer hjulovertræk på hjulene eller på anden vis beskytter gulvet.

Stel

Barnevognens levetid forlænges, hvis stellet med jævne mellemrum aftørres med en tør klud, og derefter påføres et tyndt lag syrefri olie på alle blanke dele. Er stellet meget snavset bør det først afvaskes i varmt vand tilsat sæbe - evt. autoshampoo med voks, da det beskytter overfladen.

Hvis barnevognen anvendes i vintervejr, skal rengøring og smøring finde sted ofte, og barnevognen skal opbevares tørt og lunt, når den ikke anvendes. Manglende rengøring vil medføre korrosion.

Alle bevægelige dele på stellet skal rengøres med varmt sæbevand og smøres i syrefri olie efter behov, minimum en gang pr. måned. Dette gælder også stallets Safelift og Safefold beslag.

Alle blanke dele skal efter rengøring påsmøres et tyndt lag syrefrit olie, da det danner en beskyttende hinde.

Brug aldrig ståluld eller andre slibemidler til rengøring af stel eller hjul.

Bliver lakken slået af stellet, skal hullet straks repareres. Reparationslak kan købes hos forhandleren.

Har stellet været ude i fugtigt vejr, anbefales det at aftørre stellet.

Stel bør ikke transporteres ophængt bag på en bil, da det kan medføre korrosion, ødelagte hjul og aksler.

Brugervejledning Odder Barnevogne

Overdel

Bliver overdelens dele våde, skal de altid tørre i opspændt tilstand. Tørres delene i sammenslået tilstand, kan det medføre, at stoffet bliver jordslået og ødelagt i farverne.

En fugtig overdel må ikke tørre i direkte sollys.

Stofdelene må kun vaskes i hånden. Ved vask kan farven på stoffet ændre sig en anelse. Stofdelene vaskes i 30° lunt sæbevand. Efter vask skylles stofdelene grundigt i vand tilsat eddike i blandingsforholdet 1 del eddike til 10 dele vand. Overdelen skal tørre i opspændt tilstand.

Stofdelene må ikke vaskes i skrappe rengøringsmidler.

Overdelen skal dagligt luftes igennem. Husk at tage lift, madras og sengetøj ud ved luftning.

Efter afvaskning og tørring kan man med fordel imprægnere stoffet med Odder tekstilimprægnering, da det vil gøre stoffet mindre modtagelig for snavs.

Forlæderet må ikke maskinvaskes.



Brugervejledning Odder Barnevogne

SIKKERHED

Vigtigt

- Ved transport af varer, skal der anvendes varekurv. Transporter aldrig mere end 6 kg. i varekurven.
- Løft aldrig hele barnevognen, dvs. stel og overdelen, ved kun at løfte i overdelen.
- Prøv aldrig på at slå stellet sammen, når overdelen er påmonteret stellet.
- Husk altid at benytte en godkendt sele - barnevognens kasse har selebeslag til dette formål.
- Når barnet skal sidde anvendes seleringen nærmest ryglænet - når barnet skal ligge anvendes seleringen midt i vognen.
- Det frarådes at anvende søskendesæde, da det forringer stabiliteten i vognen.
- Stel og overdelen må ikke rengøres med højtryk.
- Vi kan naturligvis ikke gardere os mod alle former for uheld, så vi appellerer til sund fornuft og almindelig forsigtighed ved brug af barnevognen.



Advarsel

- Vognen er egnet til et barn fra 0-36 måneder eller til barnet vejer 15 kg - tvillingvogne er egnede til 2 børn.
- Det kan være farligt at efterlade barnet i barnevognen uden opsyn.
- Husk altid at bremse vognen, ikke mindst hvis barnet efterlades i den.
- Anvend en sele så snart at barnet kan sidde selv.
- Sørg for at alle låsemekanismer er aktive inden brug af vognen, herunder specielt at overdelen er ordentligt fastgjort til stellet.
- Fastgørelsen af overdelen kontrolleres uafhængigt i begge sider, ved forsigtigt at løfte i overdelen efter at den er klikket fast på stellet.
- Madrastykkelse må højst være 45 mm.
- Er delene pakket i plast skal dette holdes væk fra barnet, da det kan medføre kvælning.
- Det kan være forbundet med risiko at anvende regnslag på barnevogne med blød kaleche såfremt barnevognen ikke er under opsyn.
- Barnevognen må kun benyttes til det antal børn, den er designet til.
- Anvend kun tilbehør, der er godkendt af producenten.
- Enhver last på styr/håndtag påvirker vognens stabilitet.
- En barnevogn er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.

Odder Barnevognsfabrik A/S

Ballevej 7

8300 Odder

www.oddervognen.dk